

NIPILES DE ACERO Y CONEXIONES PRENSABLES



NIPLES DE ACERO Y CONEXIONES PRENSABLES

■ ADAPTADORES DE ACERO

10C.0202	ADAPTADOR MACHO NPT 1/8 MACHO NPT 1/8	
10C.0402	ADAPTADOR MACHO NPT 1/4 MACHO NPT 1/8	
10C.0404	ADAPTADOR MACHO NPT 1/4 MACHO NPT 1/4	
10C.0602	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 MACHO NPT 1/8	
10C.0604	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 MACHO NPT 1/4	
10C.0606	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 MACHO NPT 3/8	
10C.0806	ADAPTADOR MACHO NPT 1/2 MACHO NPT 3/8	
10C.0808	ADAPTADOR MACHO NPT 1/2 MACHO NPT 1/2	
10C.1204	ADAPTADOR MACHO NPT 3/4 MACHO NPT 1/4	
10C.1212	ADAPTADOR MACHO NPT 3/4 MACHO NPT 3/4	
10C.1612	ADAPTADOR MACHO NPT 1 MACHO NPT 3/4	
10C.1616	ADAPTADOR MACHO NPT 1 MACHO NPT 1	
10C.2420	ADAPTADOR MACHO NPT 1 1/2 MACHO NPT 1 1/4	
10C.3224	ADAPTADOR MACHO NPT 2 MACHO NPT 1 1/2	
10C.3232	ADAPTADOR MACHO NPT 2 MACHO NPT 2	



■ ADAPTADORES MACHO RECTO TUBO NPT - JIC 37°

10A.0204	ADAPTADOR MACHO NPT 1/8 JIC 1/4	
10A.0205	ADAPTADOR MACHO NPT 1/8 JIC 5/16	
10A.0206	ADAPTADOR MACHO NPT 1/8 JIC 3/8	
10A.0404	ADAPTADOR MACHO NPT 1/4 JIC 1/4	
10A.0405	ADAPTADOR MACHO NPT 1/4 JIC 5/16	
10A.0406	ADAPTADOR MACHO NPT 1/4 JIC 3/8	
10A.0408	ADAPTADOR MACHO NPT 1/4 JIC 1/2	
10A.0604	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 JIC 1/4	
10A.0605	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 JIC 5/16	
10A.0606	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 JIC 3/8	
10A.0608	ADAPTADOR MACHO NPT 3/8 JIC 1/2	
10A.0806	ADAPTADOR MACHO NPT 1/2 JIC 3/8	
10A.0808	ADAPTADOR MACHO NPT 1/2 JIC 1/2	
10A.0812	ADAPTADOR MACHO NPT 1/2 JIC 3/4	
10A.1208	ADAPTADOR MACHO NPT 3/4 JIC 1/2	
10A.1210	ADAPTADOR MACHO NPT 3/4 JIC 5/8	
10A.1212	ADAPTADOR MACHO NPT 3/4 JIC 3/4	
10A.1216	ADAPTADOR MACHO NPT 3/4 JIC 1	
10A.1612	ADAPTADOR MACHO NPT 1 JIC 3/4	
10A.1616	ADAPTADOR MACHO NPT 1 JIC 1	
10A.2020	ADAPTADOR MACHO NPT 1 1/4 JIC 1 1/4	



■ ADAPTADORES MACHO RECTO TUBO JIC - JIC 37°

10B.0403M	ADAPTADOR MACHO JIC 3/16 (3/8-24) * JIC 1/4 (M12-1) AJ0314	
10B.0404	ADAPTADOR MACHO JIC 1/4 JIC 1/4	
10B.0504	ADAPTADOR MACHO JIC 5/16 JIC 1/4	
10B.0505	ADAPTADOR MACHO JIC 5/16 JIC 5/16	
10B.0604	ADAPTADOR MACHO JIC 3/8 JIC 1/4	
10B.0606	ADAPTADOR MACHO JIC 3/8 JIC 3/8	
10B.0808	ADAPTADOR MACHO JIC 1/2 JIC 1/2	
10B.1212	ADAPTADOR MACHO JIC 3/4 JIC 3/4	
10B.1612	ADAPTADOR MACHO JIC 1 JIC 3/4	
10B.1616	ADAPTADOR MACHO JIC 1 JIC 1	



■ REDUCTOR HEMBRA JIC - MACHO JIC

I4G.0806	REDUCTOR HEMB.JIC 1/2 MACHO JIC 3/8	
I4G.1008	REDUCTOR HEMB.JIC 5/8 MACHO JIC 1/2	
I4G.1208	REDUCTOR HEMB.JIC 3/4 MACHO JIC 1/2	
I4G.1210	REDUCTOR HEMB.JIC 3/4 MACHO JIC 5/8	
I4G.1610	REDUCTOR HEMB.JIC 1 MACHO JIC 5/8	
I4G.1612	REDUCTOR HEMB.JIC 1 MACHO JIC 3/4	




■ BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC

I4J.1008	BUSHING MACHO JIC 5/8 HEMB.JIC 1/2	
I4J.1208	BUSHING MACHO JIC 3/4 HEMB.JIC 1/2	
I4J.1612	BUSHING MACHO JIC 1 HEMB.JIC 3/4	



■ REDUCTOR HEMBRA NPT - MACHO NPT

I4H.0804	REDUCT. HEMB. NPT 1/2 MACHO NPT 1/4	
I4H.0806	REDUCT. HEMB. NPT 1/2 MACHO NPT 3/8	



■ ADAPTADORE MACHO ORING BOSS - ASIEN TO PLANO

I0F.0404	ADAPT.MACHO ORING BOSS 1/4 ASIEN TO PLANO 1/4	
I0F.0406	ADAPT.MACHO ORING BOSS 1/4 ASIEN TO PLANO 3/8	
I0F.0604	ADAPT.MACHO ORING BOSS 3/8 ASIEN TO PLANO 1/4	
I0F.0606	ADAPT.MACHO ORING BOSS 3/8 ASIEN TO PLANO 3/8	
I0F.0608	ADAPT.MACHO ORING BOSS 3/8 ASIEN TO PLANO 1/2	
I0F.0806	ADAPT.MACHO ORING BOSS 1/2 ASIEN TO PLANO 3/8	
I0F.0808	ADAPT.MACHO ORING BOSS 1/2 ASIEN TO PLANO 1/2	



■ ADAPTADOR MACHO ORING BOSS - JIC

I0D.0606	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 3/8 JIC 3/8	
I0D.0805	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 1/2 JIC 5/16	
I0D.0806	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 1/2 JIC 3/8	
I0D.0808	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 1/2 JIC 1/2	
I0D.0810	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 1/2 JIC 5/8	
I0D.1006	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 5/8 JIC 3/8	
I0D.1008	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 5/8 JIC 1/2	
I0D.1010	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 5/8 JIC 5/8	
I0D.1210	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 3/4 JIC 5/8	
I0D.1212	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 3/4 JIC 3/4	
I0D.1612	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 1 JIC 3/4	
I0D.1616	ADAPTADOR MACHO ORING BOSS 1 JIC 1	



■ **ADAPTADORES MACHO 45° ACERO MILIM- JIC 37°**

IOS.1205	ADAPTADOR PUERTO METRICO M12 X 1.5 MACHO JIC 5/16	
IOS.1406	ADAPTADOR PUERTO METRICO M14 X 1.5 MACHO JIC 3/8	
IOS.1608	ADAPTADOR PUERTO METRICO M16 X 1.5 MACHO JIC 1/2	
IOS.1808	ADAPTADOR PUERTO METRICO M18 X 1.5 MACHO JIC 1/2	
IOS.2210	ADAPTADOR PUERTO METRICO M22 X 1.5 MACHO JIC 5/8	
IOS.2612	ADAPTADOR PUERTO METRICO M26 X 1.5 MACHO JIC 3/4	
IOS.2712	ADAPTADOR PUERTO METRICO M27 X 2.0 MACHO JIC 3/4	



■ **TAPON HEMBRA JIC**

I4E.0800	TAPON HEMB.JIC 1/2	
I4E.1000	TAPON HEMB.JIC 5/8	
I4E.1200	TAPON HEMB.JIC 3/4	



■ **TAPON MACHO JIC**

I4C.0600	TAPON MACHO JIC 3/8	
I4C.0800	TAPON MACHO JIC 1/2	
I4C.1000	TAPON MACHO JIC 5/8	
I4C.1200	TAPON MACHO JIC 3/4	
I4C.1600	TAPON MACHO JIC 1	



■ **FERRULA PRENS. BAJA PRESION EN ACERO**

IG1.0002	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 1/8 EN ACERO	
IG1.0004	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 1/4 EN ACERO	
IG1.0005	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 5/16 EN ACERO	
IG1.0006	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 3/8 EN ACERO	
IG1.0008	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 1/2 EN ACERO	
IG1.0010	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 5/8 EN ACERO	
IG1.0012	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 3/4 EN ACERO	
IG1.0014	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 7/8 EN ACERO	
IG1.0016	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 1 EN ACERO	
IG1.0020	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 1 1/4 EN ACERO	
IG1.0024	FERRULA PRENSABLE DE BAJA PRESION 1 1/2 EN ACERO	



■ **FERRULA PRENS. R1 / R2 (PARA PELAR)**

IG2.0003	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3/16 (PARA PELAR)	
IG2.0004	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1/4 (PARA PELAR)	
IG2.0005	FERRULA PRENSABLE R1/R2 5/16 (PARA PELAR)	
IG2.0006	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3/8 (PARA PELAR)	
IG2.0006E	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3/8 (ESPECIAL)	
IG2.0008	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1/2 (PARA PELAR)	
IG2.0010	FERRULA PRENSABLE R1/R2 5/8 (PARA PELAR)	
IG2.0012	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3/4 (PARA PELAR)	
IG2.0016	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1 (PARA PELAR)	
IG2.0020	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1 1/4 (PARA PELAR)	
IG2.0024	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1 1/2 (PARA PELAR)	
IG2.0032	FERRULA PRENSABLE R1/R2 2 (PARA PELAR)	
IG2.R503	FERRULA PRENSABLE MANG. R5 3/16	



■ **FERRULA PRENS. R3 / R6**

IR3.0006	FERRULA PRENSABLE PARA MANGUERA R3 3/8 Y OTROS	
IR6.0004	FERRULA PRENSABLE PARA MANGUERA R6 1/4 Y OTROS	
IR6.0006	FERRULA PRENSABLE PARA MANGUERA R6 3/8 Y OTROS	
IG2.0004AL	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1/4 PARA ALTERNADOR	



■ FERRULA PRENS. R1 / R2 (NO PELAR)

IG4.0004	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1/4 (NO PELAR)	
IG4.0005	FERRULA PRENSABLE R1/R2 5/16 (NO PELAR)	
IG4.0006	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3/8 (NO PELAR)	
IG4.0008	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1/2 (NO PELAR)	
IG4.0010	FERRULA PRENSABLE R1/R2 5/8 (NO PELAR)	
IG4.0012	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3/4 (NO PELAR)	
IG4.0016	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1 (NO PELAR)	
IG4.0020	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1 1/4 (NO PELAR)	
IG4.0024	FERRULA PRENSABLE R1/R2 1 1/2 (NO PELAR)	
IG4.0032	FERRULA PRENSABLE R1/R2 2 (NO PELAR)	
IG4.0040	FERRULA PRENSABLE R1/R2 2 1/2 (NO PELAR)	
IG4.0048	FERRULA PRENSABLE R1/R2 3 (NO PELAR)	



■ FERRULA PRENSABLE R12 (NO PELAR)

IG7.0006	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 3/8 (NO PELAR)	
IG7.0008	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1/2 (NO PELAR)	
IG7.0010	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 5/8 (NO PELAR)	
IG7.0012	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 3/4 (NO PELAR)	
IG7.0016	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1 (NO PELAR)	
IG7.0020	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1 1/4 (NO PELAR)	
IG7.0024	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1 1/2 (NO PELAR)	
IG7.0032	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 2 (NO PELAR)	



■ FERRULA PRENSABLE R12 (PARA PELAR)

IG8.0006	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 3/8 (PARA PELAR)	
IG8.0008	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1/2 (PARA PELAR)	
IG8.0010	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 5/8 (PARA PELAR)	
IG8.0012	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 3/4 (PARA PELAR)	
IG8.0016	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1 (PARA PELAR)	
IG8.0020	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1 1/4 (PARA PELAR)	
IG8.0024	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 1 1/2 (PARA PELAR)	
IG8.0032	FERRULA PRENSABLE R12/4SP 2 (PARA PELAR)	



■ FERRULA PRENSABLE R13

IG9.0012	FERRULA PRENSABLE R13 3/4	
IG9.0016	FERRULA PRENSABLE R13 1	
IG9.0020	FERRULA PRENSABLE R13 1 1/4	
IG9.0024	FERRULA PRENSABLE R13 1 1/2	
IG9.0032	FERRULA PRENSABLE R13 2	



■ FERRULA MEGAFIT

100.002.0003	FERRULA MEGAFIT R1A/R2A 3/16	
100.002.0004	FERRULA MEGAFIT R1A/R2A 1/4	
100.002.0006	FERRULA MEGAFIT R1A/R2A 3/8	
100.004.0004	FERRULA MEGAFIT R1AT/R2AT/2SN-K 1/4PULG.	
100.004.0005	FERRULA MEGAFIT R1AT/R2AT/2SN-K 5/16	
100.004.0012	FERRULA MEGAFIT R1AT/R2AT/2SN-K 3/4	
100.004.0016	FERRULA MEGAFIT R1AT/R2AT/2SN-K 1PULG.	
100.012.0006	FERRULA MEGAFIT R12/4SP 3/8	
100.012.0008	FERRULA MEGAFIT R12/4SP 1/2	
100.012.0010	FERRULA MEGAFIT R12/4SP 5/8	
100.012.0012	FERRULA MEGAFIT R12/4SP 3/4	
100.012.0016	FERRULA MEGAFIT R12/4SP 1	
100.015.0012	FERRULA MEGAFIT R15/4SP 3/4	
100.015.0016	FERRULA MEGAFIT R13 R15/4SP 1"	



■ ESPIGAS PRENSABLE MACHO NPT ALTA PRESION

IA6.0203	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/8 MANG. 3/16	
IA6.0204	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/8 MANG. 1/4	
IA6.0204R	NIPLA ESCAMADO DE ACERO R1/8 X 1/4 C/PES	
IA6.0403	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/4 MANG. 3/16	
IA6.0404	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/4 MANG. 1/4	
IA6.0405	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/4 MANG. 5/16	
IA6.0406	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/4 MANG. 3/8	
IA6.0408	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/4 X MANG. 1/2	



IA6.0604	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/8 MANG. 1/4	
IA6.0605	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/8 MANG. 5/16	
IA6.0606	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/8 MANG. 3/8	
IA6.0608	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/8 MANG. 1/2	
IA6.0610	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/8 MANG. 5/8	
IA6.0612	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/8 MANG. 3/4	
IA6.0804	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/2 X MANG.1/4	
IA6.0805	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/2 X MANG.5/16	
IA6.0806	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/2 MANG. 3/8	
IA6.0808	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/2 MANG. 1/2	
IA6.0810	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/2 MANG. 5/8	
IA6.0812	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1/2 MANG. 3/4	
IA6.1206	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/4 MAG.3/8	
IA6.1208	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/4 MANG. 1/2	
IA6.1210	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/4 MANG. 5/8	
IA6.1212	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/4 MANG. 3/4	
IA6.1216	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 3/4 MANG. 1	
IA6.1608	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1" X MANG.1/2	
IA6.1612	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1 MANG. 3/4	
IA6.1616	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1 MANG. 1	
IA6.2016	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1 1/4 MANG. 1	
IA6.2020	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1 1/4 MANG. 1 1/4	
IA6.2420	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1 1/2 MANG. 1 1/4	
IA6.2424	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 1 1/2 MANG. 1 1/2	
IA6.3224	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 2 MANG. 1 1/2	
IA6.3232	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT NPT 2 MANG. 2	



UNION ESPIGA PRENSABLE

IAA.0303	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 3/16 X 3/16	
IAA.0404	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 1/4 X 1/4	
IAA.0505	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 5/16 X 5/16	
IAA.0606	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 3/8 X 3/8	
IAA.0808	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 1/2 X 1/2	
IAA.1010	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 5/8 X 5/8	
IAA.1212	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 3/4 X 3/4	
IAA.1616	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 1 X 1	
IAA.2020	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 1 1/4 X 1 1/4	
IAA.2424	UNION PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 1 1/2 X 1 1/2	
IAA.3232	UNION ESPIGA PRENSABLE R1A/R1AT/R2A/R2AT P MANG. 2 X 2	



CONEXIONES PRENSABLE SALVAVIDA

SV0004	SALVAVIDA S/PESTAÑA 1/4	
IA9.0403	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 3/16	
IA9.0404	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 1/4	
IA9.0505	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 5/16	
IA9.0606	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 3/8	
IA9.0808	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 1/2	
IA9.1010	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 5/8	
IA9.1212	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 3/4	
IA9.1616	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 1	
IA9.2020	ESPIGA PRENSABLE SALVAVIDA R1/R2 1 1/4	



ESPIGA HEMBRA NPT PRENSADO

HNI0203	NIPLE DE MANG.1/8 NPT HEMBRA X 3/16 MANG.C/P FIERRO	
HNI0204	NIPLE DE MANG.1/8 NPT HEMBRA X 1/4 MANG.C/P FIERRO	



ESPIGA PRENSABLE HEMBRA GIRATORIA JIC37°

IE1.0404	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1/4 MANG. 1/4	
IE1.0606	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 3/8 MANG. 3/8	
IE1.0806	ESPIGA PRENSABLE HEMB. R1A/R1AT/R2A/R2AT JIC 1/2 MAN	
IE1.0808	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1/2 MANG. 1/2	
IE1.0810	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1/2 MANG. 5/8	
IE1.1008	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 5/8 MANG. 1/2	
IE1.1010	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 5/8 MANG. 5/8	
IE1.1208	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 3/4 MANG. 1/2	
IE1.1210	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 3/4 MANG. 5/8	
IE1.1212	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 3/4 MANG. 3/4	
IE1.1216	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 3/4 MANG. 1	
IE1.1412	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 7/8 MANG. 3/4	
IE1.1612	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 MANG. 3/4	



IE1.1616	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 MANG. 1	
IE1.1620	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 MANG. 1 1/4	
IE1.2016	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 1/4 MANG. 1	
IE1.2020	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 1/4 MANG. 1 1/4	
IE1.2420	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 1/2 MANG. 1 1/4	
IE1.2424	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 1 1/2 MANG. 1 1/2	
IE1.3224	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 2 MANG. 1 1/2	
IE1.3232	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G JIC 2 MANG. 2	



■ **ESPIGA PRENS. HEMBRA G. R12/4SP JIS - MANG.**

IT1.0808	ESPIGA PRENSABLE HEMB.G.R12/4SP (TOYOTA) JIS 1/2 MANG.1/2	
----------	---	--

■ **ESPIGA ACERO CON CONO**

EF0404	ESPIGA DE ACERO Ø1/4 ESPIGA * Ø1/4 OD (MANG/VOLVO Y OTROS)	
EF0606	ESPIGA DE ACERO Ø3/8 ESPIGA * Ø3/8 OD (MANG/VOLVO Y OTROS)	
EF0808	ESPIGA DE ACERO Ø1/2 ESPIGA * Ø1/2 OD (MANG/VOLVO Y OTROS)	
EF0810	ESPIGA DE ACERO Ø1/2 ESPIGA * Ø5/8 OD (MANG/VOLVO Y OTROS)	
EF0813	ESPIGA DE ACERO 1/2 CONICO PARA SCANIA Y OTROS)	
EF0814	ESPIGA DE ACERO 1/2 CONICO PARA VOLVO AMERICANO	




EG0400	ESPIGA GIRATORIO DE ACERO 1/4	
EG0500	ESPIGA GIRATORIO DE ACERO 5/16	
EM4230	ESPIGA PRENSABLE PARA MANGUERA ENGRASADORA R/1/8 X 3/16 T/M	



■ **CONEXIONES PERMANENTES PRENS. MACHO**

HA6.0204	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1/8 MANG. 1/4	
HA6.0404	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1/4 MANG. 1/4	
HA6.0406	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1/4 MANG. 3/8	
HA6.0604	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 3/8 MANG. 1/4	
HA6.0606	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 3/8 MANG. 3/8	
HA6.0608	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 3/8 MANG. 1/2	
HA6.0806	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1/2 MANG. 3/8	
HA6.0808	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1/2 MANG. 1/2	
HA6.0810	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1/2 MANG. 5/8	
HA6.1210	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 3/4 MANG. 5/8	
HA6.1212	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 3/4 MANG. 3/4	
HA6.1216	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 3/4 MANG. 1	
HA6.1612	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1 MANG. 3/4	
HA6.1616	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1 MANG. 1	
HA6.2020	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1 1/4 MANG. 1 1/4	
HA6.2424	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 1 1/2 MANG. 1 1/2	
HA6.3232	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT MACHO NPT 2 MANG. 2	




■ **CONECTOR PREARMADO HEMBRA G. JIC R1AT / R2AT**

HA1.0404	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1/4 MANG. 1/4	
HA1.0405	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1/4 MANG. 5/16	
HA1.0406	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1/4 MANG. 3/8	
HA1.0504	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 5/16 MANG. 1/4	
HA1.0505	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 5/16 MANG. 5/16	
HA1.0506	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 5/16 MANG. 3/8	
HA1.0604	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/8 MANG. 1/4	
HA1.0605	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/8 MANG. 5/16	
HA1.0606	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/8 MANG. 3/8	
HA1.0608	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/8 MANG. 1/2	
HA1.0806	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1/2 MANG. 3/8	
HA1.0808	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1/2 MANG. 1/2	
HA1.0810	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1/2 MANG. 5/8	



HA1.1008	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 5/8 MANG. 1/2	
HA1.1010	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 5/8 MANG. 5/8	
HA1.1012	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 5/8 MANG. 3/4	
HA1.1208	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/4 MANG. 1/2	
HA1.1210	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/4 MANG. 5/8	
HA1.1212	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 3/4 MANG. 3/4	
HA1.1612	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1 MANG. 3/4	
HA1.1616	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1 MANG. 1	
HA1.2020	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1 1/4 MANG. 1 1/4	
HA1.2424	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 1 1/2 MANG. 1 1/2	
HA1.3232	CONECTOR PREARMADO R1AT/R2AT HEMB.G.JIC 2 MANG. 2	



■ ESPIGA PRENSABLE HEMBRA GIRATORIO MILIMETRICO

ID4.1604	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M16/TUBO8 M	
ID4.1804	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M18/TUBO10	
ID4.2005	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M20/TUBO12	
ID4.2006	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M20/TUBO12	
ID4.2206	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M22/TUBO14	
ID4.2208	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M22/TUBO14	
ID4.2408	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M24/TUBO16	
ID4.2608	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M26/TUBO14	
ID4.3010	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M30/TUBO20	
ID4.3612	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M36/TUBO25	
ID4.4216	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M42/TUBO30	
ID4.5220	ESPIGA PRENS.HEMB.G. MM DIN 3865 SERIE HEAVY R12/4SP M52/TUBO38	



■ ESPIGA PRENSABLE HEMBRA GIRATORIO BSPP

IC4.0404	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 1/4 X MANG. 1/4	
IC4.0605	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 3/8 X MANG. 5/16	
IC4.0606	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 3/8 X MANG. 3/8	
IC4.0806	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 1/2 X MANG. 3/8	
IC4.0808	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 1/2 X MANG. 1/2	
IC4.1008	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 5/8 X MANG. 1/2	
IC4.1010	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 5/8 X MANG. 5/8	
IC4.1212	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 3/4 X MANG. 3/4	
IC4.1616	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 1 X MANG. 1	
IC4.2020	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 1 1/4 X MANG. 1 1/4	
IC4.2424	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 1 1/2 X MANG. 1 1/2	
IC4.3232	ESPIGA PRENS. HEMB. GIRATORIO BSPP 2 X MANG. 2	



■ ESPIGA PRENSABLE HEMBRA GIRATORIO X ASIENTO PLANO

IF1.0404	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1/4 MANG. 1/4	
IF1.0406	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1/4 MANG. 3/8	
IF1.0604	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/8 MANG. 1/4	
IF1.0606	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/8 MANG. 3/8	
IF1.0608	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/8 MANG. 1/2	
IF1.0806	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1/2 MANG. 3/8	
IF1.0808	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1/2 MANG. 1/2	
IF1.0810	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1/2 MANG. 5/8	
IF1.1008	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 5/8 MANG. 1/2	
IF1.1010	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 5/8 MANG. 5/8	
IF1.1012	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 5/8 MANG. 3/4	
IF1.1208	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/4 MANG. 1/2	
IF1.1210	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/4 MANG. 5/8	
IF1.1212	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/4 MANG. 3/4	




IF1.1216	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 3/4 MANG. 1	
IF1.1612	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1 MANG. 3/4	
IF1.1616	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1 MANG. 1	
IF1.2016	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1 1/4 MANG. 1	
IF1.2020	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1 1/4 MANG. 1 1/4	
IF1.2424	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP HEMB.G A. PLANO 1 1/2 MANG. 1 1/2	



■ **ESPIGA PRENSABLE HEMBRA GIRATORIO NPS R1 / R1AT / R2A / R2AT**

IA5.0404	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1/4 MANG. 1/4	
IA5.0604	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 3/8 MANG. 1/4	
IA5.0605	ESPIGA PRENSABLE HEMB.G.R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 3/8 X MANG.5/16	
IA5.0606	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 3/8 MANG. 3/8	
IA5.0608	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 3/8 MANG. 1/2	
IA5.0804	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1/2 MANG. 1/4	
IA5.0806	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1/2 MANG. 3/8	
IA5.0808	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1/2 MANG. 1/2	
IA5.0810	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1/2 MANG. 5/8	
IA5.1210	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 3/4 MANG. 5/8	
IA5.1212	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 3/4 MANG. 3/4	
IA5.1612	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1 MANG. 3/4	
IA5.1616	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1 MANG. 1	
IA5.2016	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1 1/4 MANG. 1	
IA5.2020	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1 1/4 MANG. 1 1/4	
IA5.2424	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 1 1/2 MANG. 1 1/2	
IA5.3232	ESPIGA PRENSABLE HEMB. G. R1A/R1AT/R2A/R2AT NPS 2 MANG. 2	



■ **ESPIGA PRENSABLE HEMBRA GIRATORIO KOMATSU R12 / 4SP**

ID7.0404	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M14X1.5 MANG.1/4	
ID7.0606	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M18X1.5 MANG.3/8	
ID7.0808	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M22X1.5 MANG.1/2	
ID7.1010	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M24X1.5 MANG.5/8	
ID7.1212	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M30X1.5 MANG.3/4	
ID7.1606	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M16X1.5 MANG. 3/8	
ID7.1616	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M33X1.5 MANG. 1	
ID7.2020	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M36X1.5 MANG. 1 1/4	
ID7.2424	ESPIGA PRENS.HEMB.G.R12/4SP KOMATSU ROSCA M42X1.5 MANG.1 1/2	



■ **ESPIGA PRENSABLE MACHO BSPP R12 / 4SP**

IC7.0404	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 1/4 MANG. 1/4	
IC7.0606	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 3/8 MANG. 3/8	
IC7.0808	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 1/2 MANG. 1/2	
IC7.1010	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 5/8 MANG. 5/8	
IC7.1212	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 3/4 MANG. 3/4	
IC7.1616	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 1 MANG. 1	
IC7.2020	ESPIGA PRENSABLE MACHO R12/4SP BSPP 1 1/4 MANG. 1 1/4	




■ **ESPIGA PRENSABLE BRIDA CODE 61 R12/4SP**

IF4.0808	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 1/2 MANG. 1/2	
IF4.1212	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 3/4 MANG. 3/4	
IF4.1212I	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 3/4 MANG. 3/4	
IF4.1612I	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 1 MANG. 3/4	
IF4.1616I	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 1 MANG. 1	
IF4.2016I	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 1 1/4 MANG. 1	
IF4.2020I	ESPIGA PRENSABLE R12/4SP CODE 61 BRIDA 1 1/4 MANG. 1 1/4	



■ **ESPIGA PRENSABLE MACHO MMILIMETRICO SERIA LIGHT R12 / 4SP**

ID8.1204	ESP.PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M12/TUBO6 MANG.1/4	
ID8.1404	ESP. PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M14/TUBO8 MANG.1/4	
ID8.1605	ESP. PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M16/TUBO10 MANG.5/16	
ID8.1606	ESP. PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M16/TUBO10 MANG.3/8	
ID8.1806	ESP. PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M18/TUBO12 MANG.3/8	
ID8.2208	ESP. PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M22/TUBO15 MANG.1/2	
ID8.2608	ESP. PRENS. MACH. MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M26/TUBO18 MANG.1/2	
ID8.2610	ESP. PRENS. MACHO MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M26/TUBO18 MANG.5/16	
ID8.3012	ESP. PRENS. MACHO MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M30/TUBO22 MANG.3/4	
ID8.3616	ESP. PRENS. MACHO MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M36/TUBO28 MANG.1	
ID8.4520	ESP. PRENS. MACHO MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M45/TUBO35 MANG. 1	
ID8.5224	ESP. PRENS. MACHO MM DIN SERIE LIGHT R12/4SP M52/TUBO42 MANG. 1	
ID9.2206	ESP. PRENS.MACHO MM DIN 3861 SERIE HEAVY R12/4SP M22/TUBO14 MANG.1	



■ **ESPIGA PRENSABLE MACHO JIC R1A / R1AT / R2A / R2**

IA8.0606	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT JIC 3/8 MANG. 3/8	
IA8.0808	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT JIC 1/2 MANG. 1/2	
IA8.1008	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT JIC 5/8 MANG. 1/2	
IA8.1212	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT JIC 3/4 MANG. 3/4	
IA8.1616	ESPIGA PRENSABLE MACHO R1A/R1AT/R2A/R2AT JIC 1 MANG. 1	




■ **CONECTORES LINEA VOLVO**

IR1.0106	ESPIGA PRENSABLE HEMB.G.45 M18 X 3/8 R1/R2	
IR1.0206	ESPIGA PRENSABLE HEMB.G.90 M18 X 3/8 R1/R2	
IR1.1106	ESPIGA PRENSABLE MACHO M18 X 3/8 R1/R2 CORTA	
IR1.1206	ESPIGA PRENSABLE MACHO M18 X 3/8 R1/R2 LARGA	
IR1.1306	CONTRATUERCA M18 X 1.5	
IR1.2104	ESPIGA PRENSABLE MACHO 7/16 NF X 1/4 R1/R2	
IR1.2204	ESPIGA PRENSABLE MACHO 1/2 NF X 1/4 R1/R2	
IR1.3104	ESPIGA PRENSABLE MACHO 1/8 NPT X 1/4 B/P	
IR1.3204	ESPIGA PRENSABLE MACHO 7/16-24 X 1/4 B/P	
IR1.3304	ESPIGA PRENSABLE MACHO M 16 X 1/4 B/P	



■ **TUERCAS DE ACERO (PARED GRUESA)**

TA015	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA M15	
TA020	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA M20	
TA022	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA M22	
TA0400	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA Ø1/4	
TA0600	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA Ø3/8 (17/32)	
TA0601	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA Ø3/8 (9/16)	
TA0800	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA Ø1/2	
TA0900	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA M12	
TA1000	TUERCA DE ACERO PARAED GRUESA Ø5/8	
TA1100	TUERCA DE ACERO PARA VOLVO AMERICANO Ø3/4	
TA1406	TUERCA DE ACERO M14 X 6	
TA2018	TUERCA DE ACERO DE M18 CON ASIENTO PLANO	



PRENSADO de Mangueras y servicio de TORNERIA

Preñado de mangueras hidráulicas en baja, mediana, alta y extrema presión hasta 4" industrial.

Adaptaciones de nipples y retenes de acuerdo a las medidas que requiere el cliente.

